


Contatori Landis-Gyr ZMB 120



Prima della lettura verificare che il numero del contatore corrisponda a quello indicato in fattura.



Lettura del consumo Peak (alta tariffa): premere il tasto nero fin quando appare la scritta 1T.



Lettura del consumo Off-peak (bassa tariffa): premere il tasto nero fin quando appare la scritta 2T.