


Contatori Landis-Gyr ZMD 120



Prima della lettura verificare che il numero del contatore corrisponda a quello indicato in fattura.



Letture del consumo Peak (alta tariffa): la visualizzazione della tariffa cambia automaticamente ogni 15 secondi. Attendete finché non viene evidenziato il valore 1 nel quadrato nero.



Letture del consumo Off-peak (bassa tariffa): la visualizzazione della tariffa cambia automaticamente ogni 15 secondi. Attendete finché non viene evidenziato il valore 2 nel quadrato nero.